

AF-10



RASSA-FENIL

保護者の方と一緒に お読みください。

●この説前書を最後までよく読んでからアクアビーズファインを作ってください。●

アクアビーズファインは 食べ物ではありません。 口にいれないで ください。

no

ビーズの色味は生産ロットにより、多少 異なる場合がありますが、ご了承ください。 ビーズには『苦味」がついています ●ビーズには小さなお字様の誤談を防ぐ

首節で「苦味」をつけてあります。 ●遊んだ後は、苦味成分が手に付着して いる場合がありますのでせっけんなどで しっかりと手を洗ってください。

※苦味の成分は健康に影響のない成分 (デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

セット内容 1 アクセサリー ₹ ボールチェーン…2個 ケース…1個 ② ゆびわパーツ…1個 ② ネックレスチェーン…1個 ②仕切り…1値 ((()) ファインビーズ ❸ フタ…1値 パレット…1枚 介イラストシート…6枚 △ きりふき…1個 P3mm球ビーズ クリアレッド……約300個 クリアイエロー…約600個 ⑤ ファインビーズペン…1個 クリアピンク……約600個 クリアグリーン…約150個 クリアオレンジ…葯150個 クリアエメラルド…葯300個 ※ビーズは、イラストシートのデザインを 1つずつ作るのに必要な量となっています。 ⑥ ペタペタスティック…1個

●保護者の方と一緒にお読みください。

- ●説明書は、なくさないように保管してください。
- ●水を使うので、ぬれても良い場所で遊んでください。
- ●汚れても良い箙装で遊んでください。
- ●ぬれている場所や、ぬれた手で遊ばないでください。

▲ 注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読み下さい。

●保護者のもとで遊ばせてください。

●小さな部島があります。口の中には絶対に入れないでくだ さい。窒息などの危険があります。

●誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に 与えないでください。また3歳未満のお子様と一緒に遊ば ないよう注意してください。

●ネックレスチェーンを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばな いでください。窒息などの危険があります。

●ネックレスチェーン、ボールチェーンは指などに巻き付けたり しないでください。血が通わなくなり危険です。

●ネックレスチェーン、ボールチェーンによる事故の危険があり ますので、1.5歳未満のお子様には絶対に与えないでください。 ●アクセサリーパーツは安全な素材を使用していますが、まれ にアレルギー症状を起こす場合があります。肌に異常が起

きた時は、ただちに使用を中止して医師に相談してください。 ●思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、鼻、自などに入れないように注意してください。方一、耳、鼻、自などに 入ってしまった場合は、無理に取ろうとせずに、医師に相談

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

ネックレスチェーンは機能上災った部分があります。取り扱いには干券注意してください。
ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。
体質によって手売れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。

●プラスチック袋は桶包粉ですので、開封、取り外し後は

・ すぐに捨ててください。 ●ビーズや作品は口の中に絶対に入れないでください。 方二飲み込んだ場答は大畳の水を飲ませ、医師に相 談してください。

●ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や箙に付いた時は、水で洗い流してください。

●アクセサリーケースとフタのロック部分やすき間、ファイン ビーズペンの先端に指や襞の毛をはさまれないように注

●製品や付属品は使用目的以外の事には使用しないでください。

●遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の 手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、アクセサリー ケース、フタ、仕切り、ファインビーズパレット、ファインビー ズペン、ペタペタスティック、きりふき、アクセサリーパーツ や作品には無理な力を加えないでください。
- ・ビーズは付属のファインビーズパレットの上で使用して
- 傾斜の無い平らなところで遊んでください。
- アクセサリーケースの持ち運びをするときは、必ず本体の 下側部分を持ってください。フタを外すときは、ビーズがこ ぼれないように注意してください。

《茶製品は水溶性ビーズを使用しています。予記に淫意し てください》

・ビーズを、衣類・じゅうたん・家臭・壁などにつけないように 注意してください。 色が付着して落ちにくくなる場合があ

一お客様へ一 この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が質なる製品がございますが、ご子承ください。品買には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。 〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5 (株)工ポックメ、東京様米・レブ・オッ・46一

(株)エボック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789 (電話番号は間違いのないよう。よく能かめてからおかけください。) 「電話受付時間] 月~金銀日(祝・奈日及び弊社特付日を除く)10時~12時、13時~17時

- 水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で遊んでください。 また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、ビーズ、アクセサリー ケースを水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。 ・ 高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。 ・ 出来上がった作品は水溶性です。濡れた手でさわったり、汗を
- かいた肌にふれさせたり、雨に濡らしたりしないでください。 ビーズが溶けて分解したり、皮膚や衣服に付着する場合があ
- ネックレスを身につける場合は、ビーズが置接肌に触れないよ うに注意してください。洋でビーズが溶けて、皮膚や衣服に付
- だける場合があります。 ●ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。 ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない 場所に保管してください。

対象年齢8才以上

発売元 EPOCH 東京都台東区駒形2-2-2

> © EPOCH CO.,LTD. MADE IN CHINA

> > ペタペタスティックの つかいかた

ビーズの色をまちがえてしまった


ときにつかいます。 指でとりにくい場所のビーズを

とるときに使います。


じゅんび

アクセサリーケースのつかいかた

イラストのようにフタを開けます。 ○ ケースの仕切りにビーズを入れます。 ※始めは各色1袋だけ入れてください。



フタの開け方




きりふきに水を入れます

イラストのようにキャップをはずして ※を入れます。



ファインビーズペンのつかいかた

ファインビーズペンで ビーズをおすようにして、 ビーズをペンの先に入れます。




※先端のツノはビーズの


べんりです。


位置をうごかすときに





ビーズをおきたいところで ボタンをおします。 ボタンを おすとビーズがはずれます。







个ここをきれいにします。

🖰 れんしゅう

「さかな」をつくりましょう。小さいイラストはつくりやすいので最初は「さかな」を作って練習します。



おもてから覚て、パレットのくぼみと イラストシートのビーズが合うように イラストシートの位置を調整してね!



2 イラストシートの「さかな」に あわせてファインビーズペンで ビーズをおきます。

